

09010H01010801080208030804080508060807080808090810081108120813081408150816081708180819082008210822082308240825082608270828082908300831083208330834083508360837083808390840084108420843084408450846084708480849085008510852085308540855085608570858085908600861086208630864086508660867086808690870087108720873087408750876087708780879088008810882088308840885088608870888088908900891089208930894089508960897089808990900

# Pltgbil 903

## SMÖRJSHEMA



FÖRSVARETS MATERIELVERK  
1984

# Pltgbil 903

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och SoldR Motor

☆ Efter körning i vatten eller sank mark samt efter spolning med tryck över 5 MPa (50 kp/cm<sup>2</sup>)

Nr	Smörjställe	Antal	Dag till-syn	Sär till-syn	Grutill-syn	Grutill-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Antal	Smörjställe	Nr
1	Bromsvätskebehållare	1							(4)	Främre linledare (pltgbil 903B)	15
2	Kopplingens vätskebehållare	1							1	Styrväxelhus	10
3	Länkstäng	2							1	Gaspedal	17
4	Parallellsteg	4							1	Växelspak	18
5	Framhjulslid Kontrollera fett-nivån	2							1	Röraxel för handbroms och fördelningsväxelspak	19
6	Bryttrissor (pltgbil 903B)	(2)							1	Mellanarm	20
7	Motor	1							1	Framaxelväxel	21
8	Växellåda	1							2	Glidskarv (pltgbil 903B)	22
9	Vinsch (pltgbil 903B)	(1)							(3)	Oljerenare	23
10	Fjäderbult	4							1	Luftrenare	24
11	Fördelningsväxellåda	1							1	Handbromslänk	25
12	Kardanknut (pltgbil 903B)	4							(1)	Vinschens fördelningsväxellåda (pltgbil 903B)	26
13	Fjäderhänke	8							1	Bakaxelväxel	27
14	Dragkrok	2								Leder, länkar, gångjärn, lås m m Gäller även tillbehör	28
										Oskyddade ytor av stål Gäller även tillbehör	29

## Teckenförklaringar

- Motorolja 10W/20 5/30
- Transmissionsolja MP 80
- Smörjfett MP
- Tunn motorolja
- Bromsvätska 430
- Korrskyddsvätska
- K Kontrollera
- B Byt
- R Rengör

## Volymuppgifter

Motor	3,25 dm <sup>3</sup> (l)
Motor med oljerenare	3,75 dm <sup>3</sup> (l)
Växellåda	0,75 dm <sup>3</sup> (l)
Fördelningsväxellåda	1,3 dm <sup>3</sup> (l)
Framväxel	1,5 dm <sup>3</sup> (l)
Bakväxel	1,5 dm <sup>3</sup> (l)
Styrsnäcka	0,3 dm <sup>3</sup> (l)
På pltgbil 903 B tillkommer	
Vinschens snäckväxel	0,9 dm <sup>3</sup> (l)
Vinschens fördelningsväxellåda	0,4 dm <sup>3</sup> (l)